



# Kvarts - Skyggesjal

No. 2004-203-5818

## Materialer

3 nøgler BabyWool, fv 06 (farve **A**)  
3 nøgler BabyWool, fv 14 (farve **B**)

Rundpind 80 cm/ 4 mm  
Maskemarkører  
Blocking-måtter  
Blocking-wire og -pins

## Garnkvalitet

**BabyWool**, Happy Sheep  
100% uld/ 50 g = 165 meter

## Strikkefasthed

20 masker og 36 pinde på 10 cm  
i mønster før vask

## Køb garnet her

<http://shop.hobbii.dk/kvarts-skyggesjal>

## Størrelse

Onesize

## Mål


Bredde: 170 cm  
Længde: 75 cm

## Opskriftsinformation

Sjalet strikkes fra nakken og ned. Der strikkes frem og tilbage på rundpinden i skyggestrik med 2 farver. Pres eller spænd sjalet ud på blocking-måtter, så kanten ikke ruller.

## Hashtags til sociale medier

#hobbiidesign #hobbiikvarts



Har du spørgsmål til opskriften, er du velkommen til at skrive til [kundeservice@hobbii.dk](mailto:kundeservice@hobbii.dk). Oplys opskriftens navn og nummer.

Rigtig god fornøjelse!

## Opskrift

### Kant

Slå 41 masker op med farve **A** og strik frem og tilbage på rundpinden.

Strik 2 pinde ret.

Sæt en markør på hver side af den midterste maske (MM).

### Fortsæt med udtagninger og skyggestrik således:

**1. pind, retten:** Farve **B**, 2 ret, tag 1 maske ud ved at strikke lænken op i drejet ret, strik **ret** til maskemarkøren, tag 1 maske ud, strik MM ret, tag 1 maske ud, strik **ret** til der er 2 masker tilbage, tag 1 maske ud, 2 ret = 4 masker ud.

**2. pind, vrangen:** Farve **B**, strik ret til maskemarkøren, strik MM ret, strik **vrang** til der er 2 masker tilbage, 2 ret.

**3. pind, retten:** Farve **A**, 2 ret, tag 1 maske ud, strik ret til maskemarkøren, tag 1 maske ud, strik MM ret, tag 1 maske ud, strik **ret** til der er 2 masker tilbage, tag 1 maske ud, 2 ret = 4 masker ud.

**4. pind, vrangen:** Farve **A**, 2 ret, strik **vrang** til maskemarkøren, strik MM ret, strik **ret** pinden ud.

Gentag disse 4 pinde til sjalet måler knap 75 cm målt langs midtermasken.

Strik 2 pinde ret med farve **B**. Luk løst af.

### Finish

Pres eller spænd sjalet ud på blocking-måtter, så kanten ikke ruller.