



STRIKKEOPSKRIFT

Frigg

Ankelsokker med flæse

Design: Irene Rasch | Hobbii Design

MATERIALER

1 (1, 1) nøgle Atlas Liguria, farve 08

1 (1, 1) nøgle Diablo, farve 02

Strømpepinde 2,0 mm, 2,5 mm og 3,0 mm
Maskemarkør

GARNKVALITET

 **Atlas Liguria**, Hobbii

75% uld, 25% polyamid /

100 g = 420 meter

 **Diablo**, Hobbii

40% Akryl, 30% Mohair, 30% Polyamid /

25 g = 225 meter

STRIKKEFASTHED

30 masker og 42 omgange på 10 cm på
strømpepind 2,0 mm

STØRRELSE

Skostørrelse: 36/37 (38/39, 40/41)

MÅL

Fodlængde: ca. 24 (26, 28) cm

OPSKRIFTSINFORMATION

Strømperne strikkes fra vrist til tå.

Flæse strikkes til sidst.

Begynd den anden strømpe med samme
farveforløb, hvis strømperne skal være
(næsten) ens.

HASHTAGS TIL SOCIALE MEDIER

#hobbiidesign #hobbiifrigg

SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål til opskriften, er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk
Oplys opskriftens navn og nummer.

Rigtig god fornøjelse!

Opskrift



SKAFT

Slå 56 (60, 64) masker op på pind 2,0 mm med Atlas Liguria og fordel på 4 strømpepinde. Strik rundt i glatstrikk til kanten måler 1,5 cm.

Nu strikkes ombukningskanten på skaftet.

1. omgang: 2 ret (0 ret, 1 ret), *slå om, 1 ret, 2 ret sammen*, gentag omgangen ud.
2. omgang: Ret, omslaget strikkes som en ret maske.

Fortsæt rundt i glatstrikk til kanten måler 3,5 cm.

Sæt markering til flæse ved at trække en tynd tråd gennem alle masker, inden næste omgang strikkes.

Skift til pind 2,5 mm.

Fortsæt rundt i glatstrikk til arbejdet måler 6 cm (alle størrelser).

OPDELING TIL HÆL

Strik 14 (15, 16) masker fra den ene pind og 14 (15, 16) masker fra den næste pind, så der er 28 (30) 32 masker på 1 strømpepind. Der strikkes hæl over disse masker.

Maskerne oven på foden/vristen sættes i hvil på 2 pinde.

HÆL

Strik glatstrikk, frem og tilbage, over hælsens 28 (30, 32) masker til hælappen måler 5 (5,5, 6) cm. Slut med en vrangomgang.

Sæt en markør midt på hælen efter 14 (15, 16) masker.

Herfra tages mål til foden før tåen.

Hæl-indtagning

1. omgang (retten): Strik til der er 8 (9, 9) masker tilbage, 2 drejet ret sammen, 1 ret, vend.
 2. omgang (vrangen): Strik til der er 8 (9, 9) masker, 2 vrang sammen, 1 vrang vend.
 3. omgang (retten): Strik til der er 7 (8, 8) masker tilbage, 2 drejet ret sammen, 1 ret, vend.
 4. omgang (vrangen): Strik til der er 7 (8, 8) masker, 2 vrang sammen, 1 vrang, vend.
- Fortsæt med at strikke 1 maske mindre før indtagning, til alle masker på omgangen er strikket.

Fortsæt i glatstrik.

På næste omgang strikkes der 14 (15, 16) masker op på hver side af hælkapen.
Fordel hæl-maskerne på 2 omgange.

KILE

Sæt en markør i hver side ved overgangen mellem hælkap og vrist.

Tag ind til kile således:

Strik til 2 masker før markøren, strik 2 ret sammen, strik vristens masker til den anden markør, strik 2 drejet ret sammen, strik omgangen ud.

Strik 1 omgang.

Tag ind på hver 2. omgang til der er 56 (60, 64) masker.

FOD

Strik lige op til arbejdet måler ca. 19 (20,5) 22 cm fra mærket på hælen = 5 (5,5, 6) cm til tå.

TÅ

Sæt 1 markør i hver side, så der bliver hhv. 28 (30, 32) masker til vrist og sål. Strik til markøren.

Indtagninger

1. og 2. strømpeomgang: Strik 1 ret, 2 drejet ret sammen, strik til der er 3 masker tilbage før markøren, 2 ret sammen, 1 ret.

3. og 4. strømpeomgang: Strik 1 ret, 2 drejet ret sammen, strik til der er 3 masker tilbage før markøren, 2 ret sammen, 1 ret.

Strik 1 omgang.

Gentag indtagningerne i hver side på hver 2. omgang til der er 20 (20, 20) masker tilbage i alt.

Luk alle masker af.

Sy hullet sammen med maskesting.

Strik en strømpe magen til.

FLÆSE

Strik masker ret op på pind 3,0 med Diablo hele vejen rundt ved markering. Maskerne strikkes op så sokken ligger med skaftet op og foden ned, herved vender retsiden af flæsen opad.

1. omgang: Ret, samtidig med der tages ud til 120 masker (alle størrelser).

2. omgang: Ret.

3. omgang: *(2 ret sammen) 2 gange, (slå om, 1 ret) 4 gange*, gentag * til * omgangen ud.

4. omgang: Vrang.

5. omgang: Ret.

Strik 2.-5. omgang i alt 2 gange.

Luk løst af.

MONTERING

Fold den øverste kant på skaftet i ombukningskanten og sy kanten elastisk fast på vrangsidens.