

SQUISH - PUDE

Super blød, color-blocked sofapude



Når det kommer til maratonlæsning, er det nødvendigt for mig at skabe en stemning. Noget varmt at drikke, mine hyggebukser og min yndlingspude, Squish - Pudén. I en solrig farvekombination med skarpe farveopdelinger og en maske som giver tekstur fanger den dit øje. Det hele toppes af med modsatrettede sømme for at give en finurlig form. Squish-niveauet i denne pude er så vanedannende, at du vil få lyst til at lave personlige puder til hvert enkelt medlem af din familie!

Squish - Pudén er en del af Happy Place opskriftskollektionen, designet til at komplementere Happy Place garnet. Find endnu flere opskrifter og køb det garn, der skal bruges til dette projekt på Hobbii's hjemmeside.

Opskrift af Toni fra TL Yarn Crafts

Lad os holde kontakten på Instagram [@TLYarnCrafts](#) | Tag dine projekter med [#TLYCMaker](#) [#hobbiihappyplace](#)





PROJEKTMATERIALER

GARN: Hobbii Happy Place; 50% uld, 50% bomuld [250 m per 100g nøgle].

- fv. A – 03 Solid, 156 m (1 nøgle)
- fv. B – 01 Solid, 156 m (1 nøgle)
- fv. C – 12 Solid, 156 m (1 nøgle)
- fv. D – 07 Solid, 156 m (1 nøgle)

HÆKLENÅL: 4,5 mm hæklenål

TILBEHØR & HJÆLPEMIDLER: Saks, stoppenål, maskemarkører m/ lås, standard pudebetræk, ca. 400 g fiberfyld

KØB GARNET HER:

<https://shop.hobbii.dk/squish-pude>

FÆRDIGE MÅL

STØRRELSE: 38 cm bred langs sømmen, 89 cm i omkreds, 46 cm lang

HÆKLEFASTHED: 10 x 10 cm = 13 stgm x 16 rækker i de 4 mønster-rækker.

FORKORTELSER

lm	luftmaske	fm	fastmaske
stgm	stangmaske	spo	spring over
frstgm	forfra reliefstangmaske	km	kædemaske
fm-start	fastmaske-start uden luftmasker	m	maske
gent	gentag	vende-lm	vendeluftmaske
RS	retsiden	VS	vrangsiden

OPSKRIFTSINSTRUKTIONER

NOTER

- Special-maske – Fastmaskestart uden luftmasker (*fm-start*). Find en nyttig instruktionsvideo [HER](#).
- 2 lm i starten tæller som 1 stangmaske.
- Når du hækler Mønster-omgangene, springes fm oven på stgm, som bruges til frstgm, over.
- Opskriften hækles rundt, og det er nemt at miste overblikket over hvilken omgang, du er nået til i mønsteret. Jeg placerede en maskemarkør på hver gentagelse af omgang 1 af mønstret som en hjælp til at holde styr på omgangene.

START-OMGANGE

OMGANG 1 (VS): Med A, 111 fm-start, uden at sno arbejdet saml med 1 km i den første fm for at kunne hække rundt, vend. (111 m)

OMGANG 2 (RS): 2 lm, spo m som lm er lavet i, 1 stgm i hver m omgangen ud, saml med 1 km øverst i vende-lm, vend.

OMGANG 3: 1 lm, 1 fm i hver m omgangen ud, saml med 1 km i den første fm på omgangen, vend.

MØNSTER-OMGANGE

OMGANG 1: 2 lm, spo m som lm er lavet i, (1 frstgm i stgm to omgange nede, 1 stgm i næste m) omgangen ud, saml med 1 km øverst i vende-lm, vend.

OMGANG 2: 1 lm, 1 fm i hver m omgangen ud, saml med 1 km i den første fm på omgangen, vend.

OMGANG 3: 2 lm, spo m som lm er lavet i, 1 stgm i næste m, (1 frstgm i stgm to omgange nede, 1 stgm i næste m) indtil sidste m, 1 stgm, saml med 1 km øverst i vende-lm, vend.

OMGANG 4: 1 lm, 1 fm i hver m omgangen ud, saml med 1 km i den første fm på omgangen, vend.

OMGANG 5-12: Gent Mønster-omgangene 1-4 yderligere to gange (15 omgange i alt, inklusiv Start-omgangene). Skift til fv. B til sidst på Omgang 12. Luk fv. A af.

Gent Mønster-omgangene 1-4 yderligere fire gange med fv. B i alt 16 omgange. Gør derefter det samme med fv. C og til sidst med fv. D. Når sektionen med fv. D er færdig, lukkes af, idet du sørger for at have en lang garnende til syning af sømmen.

MONTERING & AFSLUTTENDE DETALJER

- Hæft alle ender.
- Tråd en stoppenål med et lang stykke af fv. A. Klem startomgangen flad og sy den sammen med kastesting. Hæft ende.
- Placer et pudebetræk i standard størrelse inde i puden. Fyld det op med rigeligt fiberfyld. Fyldet bør føles fast og det hækede betræk vil strække sig let. Overfyld ikke puden – den bør ikke være for hård! Fold den øverste del af pudebetrækket ned over sig selv for at holde på fyldet.
- Tråd en stoppenål med garnenden af fv. D. Klem den afsluttende omgang flad, så den er vinkelret på bundens søm. Sy den sammen med kastesting. Hæft ende.
- Giv puden en gang “massage” for at fordele fyldet jævnt.
- VALGFRIT: Damp hele puden let for at opnå ekstra blødhed.



Opskrift og billeder ©TLYarnCrafts. Må ikke reproduceres, duplikeres, videredistribueres eller sælges. Salg af produkter fremstillet efter denne opskrift er tilladt; Når du sælger online, krediteres TLYarnCrafts.